

TENSIÓ BIFÀSICA		
Tensió	Potència kW	Amperatge A
M2 220V entre fases	2,2	10
M2 220V entre fases	3,3	15
M2 220V entre fases	4,4	20
M2 220V entre fases	5,5	25
M2 220V entre fases	6,6	30
M2 220V entre fases	8,8	40
M2 220V entre fases	11	50
M2 220V entre fases	14	63

TENSIÓ MONOFÀSICA		
Tensió	Potència kW	Amperatge A
M3 220V entre fase i neutre	2,2	10
M3 220V entre fase i neutre	3,3	15
M3 220V entre fase i neutre	4,4	20
M3 220V entre fase i neutre	5,5	25
M3 220V entre fase i neutre	6,6	30
M3 220V entre fase i neutre	8,8	40
M3 220V entre fase i neutre	11	50
M3 220V entre fase i neutre	14	63

TENSIÓ TRIFÀSICA		
Tensió	Potència kW	Amperatge A
T2 220V entre fases	2	5
T2 220V entre fases	3	10
T2 220V entre fases	5	15
T2 220V entre fases	7	20
T2 220V entre fases	8	25
T2 220V entre fases	10	30
T2 220V entre fases	12,5	40
T2 220V entre fases	15	50
T2 220V entre fases	20	60
T2 220V entre fases	25	80
T2 220V entre fases	31,5	100
T2 220V entre fases	40	125
T2 220V entre fases	50	160
T2 220V entre fases	63	200
T2 220V entre fases	80	250
T2 220V entre fases	100	315
T2 220V entre fases	125	400
T2 220V entre fases	160	500
T2 220V entre fases	200	630
T2 220V entre fases	250	800
T2 220V entre fases	315	1000
T2 220V entre fases	400	1250
T2 220V entre fases	500	1600
T2 220V entre fases	630	2000
T2 220V entre fases	800	2500
T2 220V entre fases	1000	3200
T2 220V entre fases	1250	4000
T2 220V entre fases	1600	5200
Tensió	Potència	Amperatge
T3 380 V entre fases	3	5
T3 380 V entre fases	5	10
T3 380 V entre fases	8	15
T3 380 V entre fases	10	20
T3 380 V entre fases	12,5	25
T3 380 V entre fases	15	30
T3 380 V entre fases	20	40
T3 380 V entre fases	25	50
T3 380 V entre fases	31,5	60
T3 380 V entre fases	40	80
T3 380 V entre fases	50	100
T3 380 V entre fases	63	125
T3 380 V entre fases	80	160
T3 380 V entre fases	100	200
T3 380 V entre fases	125	250
T3 380 V entre fases	160	315
T3 380 V entre fases	200	400
T3 380 V entre fases	250	500
T3 380 V entre fases	315	630
T3 380 V entre fases	400	800
T3 380 V entre fases	500	1000
T3 380 V entre fases	630	1250
T3 380 V entre fases	800	1600
T3 380 V entre fases	1000	2000
T3 380 V entre fases	1250	2500
T3 380 V entre fases	1600	3000

T3 380 V entre fases	2000	3800
----------------------	------	------